

SAMOLEPÍCÍ KRYCÍ LIŠTY A OSTATNÍ PROFILY

se samolepící obostrannou PE-pěnovou lepící páskou (akrylátové lepidlo)

Důležité pokyny při zpracování (lepení)

1. Plocha k polepení musí být suchá a řádně otřená od mastnot a nečistot. Doporučujeme prostředek k odmaštění **FENOSOL S10UVA** z naší nabídky, popřípadě líh. Nikdy nepoužívejte domácí saponáty, ani jiné mastné protředky.
2. Polepovaný podklad i nalepovací profil nesmějí mít povrchovou teplotu nižší než 10°C – lepící účinek by nebyl dokonalý.
3. Oboustranná lepicí páska musí být nalepena alespoň z 80-ti % své lepicí plochy!
4. Dbejte na dodržování dilatační spáry (0,5mm), PVC podléhá tepelné roztažnosti. U tmavších dekorů se doporučuje spára cca 1mm.

